

Спутникового охрального комплексу Space Security GSM

Після установки системи охорони Space Security GSM, перед передачею автомобіля клієнту, необхідно перевірити роботоспособність комплексу і произвести початкову налаштування разом з клієнтом (в разі якщо первинна налаштування не вироблена майстром-установником).

1. Запрограммувати номер власника системи (якщо номер не був запрограммований при установці), для цього на номер охоронної системи надіслати СМС: **PUK:1234567890 USERPHONE1=+38xxxxxxx**, де xxxxxxxx- семизначний номер власника автомобіля.
2. Показати власнику автомобіля роботу системи з брелка і штатного ключа, перевірити роботу додаткових опцій, якщо вони підключалися (дотяжка вікон, складывання дзеркал, турботаймер, автозапуск двигателя).
3. Показати власнику автомобіля роботу системи з допомогою мобільного телефону: позвоніть на номер охоронного комплексу, дождіться відповіді системи і натисніть клавішу «#» на клавіатурі телефону (при цьому повинен бути включений тональний режим управління телефоном) для переходу в режим дистанційного управління, далі слідує голосовим підказкам.
4. Перевірити отзвон системи на порушення охоронюваних зон. Для цього поставити автомобіль на охорону і симулювати спрацювання датчиків дверей, багажника, капота, удару, переміщення, нахилу.
5. Перевірити наявність і передати власнику необхідну супровідну документацію: заповнений гарантійний талон, інструкцію користувача, коробку, пам'ятку власника.

P.S. На нашому офіційному сайті www.space-security.com.ua в розділі технічна підтримка розміщені наступні матеріали: інструкція по установці, схема підключення, пам'ятка установщика і власника. За додатковою інформацією звертайтеся по нижчеуказаним контактам:

Владимир Овсиенко
інженер з технічного супроводження
ООО "Види Юнікомерс"
ул. Большая Окружная 60, 2 этаж
тел. (044) 503 03 07 внутр. номер 6569
e-mail: volodymyr.ovsiienko@vidigroup.com