

## Спутникового охранного комплекса Space Security GSM

Благодарим Вас за покупку спутниковой системы охраны. После установки охранного комплекса и передачи автомобиля, Вам необходимо зарегистрировать свой номер в памяти охранного комплекса (если Вам его не зарегистрировали при установке). Для этого с вашего мобильного на номер охранной системы отправьте СМС: **PUK:1234567890 USERSAVEME=1**, либо с любого мобильного **PUK:1234567890 USERPHONE1=+38xxxxxxx**, где xxxxxxx- семизначный номер вашего мобильного телефона. После регистрации телефона поменяйте код доступа к системе (PUK-код) который знаете только Вы, для этого на номер охранной системы отправьте СМС: **PUK:1234567890 PUK:XXXXXXXXXX**, где XXXXXXXXXXXX- 10-ти значный код доступа к системе.

**ВНИМАНИЕ! В случае утери PUK-кода, восстановление платное.**

В присутствии мастера приемщика проверьте работу системы и управление дополнительными опциями если они подключались (дотяжка окон, складывание зеркал, турботаймер, автозапуск двигателя) с помощью брелков, штатного ключа от автомобиля и мобильного телефона.

Управление системой при помощи мобильного телефона: позвоните на номер охранного комплекса, дождитесь ответа системы и нажмите «#» на клавиатуре телефона (при этом должен быть включен тональный режим управления телефоном) для перехода в режим дистанционного управления, дальше следуйте голосовым подсказкам.

Управление системой при помощи брелков: краткое описание и назначение кнопок брелков смотри на обороте данной памятки.

Если у Вас возникли вопросы по работе или управлению охранным комплексом обратитесь за консультацией к мастеру-приемщику или мастеру-установщику.

Для Вашего удобства и безопасности мы разработали специальное программное обеспечение «Global Tracking System» (далее **ПО**), которое предоставляется на сегодняшний момент бесплатно.

С помощью данного ПО Вы сможете наблюдать за передвижением автомобиля в реальном времени, отслеживая скорость передвижения, пробег, адрес, время стоянок и т.д., а также просматривать историю передвижения за выбранный период (данные по автомобилю хранятся 1-н месяц).

Для того, чтобы начать пользоваться ПО, Вам необходимо на нашем официальном сайте [www.space-security.com.ua](http://www.space-security.com.ua), в закладке «КЛИЕНТАМ-ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ» заполнить поля регистрационной формы.

После этого на указанный Вами E-mail в течении 24 часов Вам будет выслано письмо где будут указаны: ссылки для скачивания ПО (*выберите ПО которое наиболее соответствует параметрам вашей операционной системы*), описание по установке и настройке ПО, первоначальный логин и пароль для входа в программу «Global Tracking System».

**ВНИМАНИЕ! После входа в программу измените пароль и логин доступа (на тот, который знаете только Вы). В случаи утери, пароль восстанавливается только после оформления письменной заявки в офисе ТОВ «Види-Юникомерс» с подтверждающими документами права собственности на автомобиль и заполненным гарантийным талоном охранного комплекса.**

**P.S.** Больше информации Вы найдете на нашем официальном сайте [www.space-security.com.ua](http://www.space-security.com.ua). За дополнительной информацией обращайтесь по нижеуказанным контактам:

**ООО «Види Юникомерс»**

ул. Большая Окружная 60, тел. (044) 503 03 07

[unicomers@vidigroup.com](mailto:unicomers@vidigroup.com); [gps@vidigroup.com](mailto:gps@vidigroup.com)

<b>Система снята с охраны</b>		<b>Система на охране (нет тревожных сообщений)</b>	
<b>Зажигание выключено</b>	<b>Зажигание включено</b>		
 (коротко)	Постановка на охрану со звуковым одтверждением		
 (2 сек.)		Принудительно перейти в режим охрана с ключом зажигания и работающим двигателем	Запустить двигатель (если разрешено настройками)
 (коротко) потом  (коротко) в течение 3 сек.			Двухступенчатое выключения охраны
 (коротко) потом  (коротко) в течение 3 сек.			Управление зонами датчиков
 (коротко) потом  (3 сек.) в течение 3 сек.	Включения режима скрытой тревоги		Включения режима скрытой тревоги
 +  (коротко)	Паника( включение сирены и световой сигнализации)		
 (коротко)	Открыть- закрыть замки дверей	Открыть – закрыть замки дверей, выключить иммобилайзер, подтвердить права пользователя (Anti-Car-Jack)	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
 (3 сек.)	Открыть пассажирские замки (замок американского типа)		
 (3 сек)	Отключить поддержку зажигания	Управление поддержкой зажигания, турботаймера	Выключить поддержку зажигания, заглушить двигатель.
 (коротко) потом  (коротко) в течение 3 сек.	Бесшумное включение режима охраны		
 (коротко) потом  (коротко) в течении 3 сек.	Управление освещением		Управление освещением
 (коротко) потом  (коротко) в течении 3 сек.			Снятие с охраны без звукового подтверждения
 (коротко) потом  (коротко) потом  (коротко)	Поиск в паркинге только световыми сигналами		
 (3 сек.)	Открыть багажник		
 (коротко) потом  (коротко) в течении 3 сек.	Поиск на паркинге		
 или  ,  ,  (коротко)			Выключение режима тревога и переход в режим охрана